

lumie®



Lumie 30 Starter - Questions posées fréquemment

Que se passe-t-il lorsque je débranche mon Bodyclock Starter ou en cas de panne de courant ?

Votre Bodyclock Starter maintient l'heure pendant une heure ; d'autres réglages sont permanents ; il n'est donc nécessaire que vous reprogrammez l'appareil, il suffit de le rebrancher. Si vous devez régler l'heure, consultez *Heure et heure de réveil* dans le mode d'emploi.



L'afficheur est trop lumineux lorsque j'essaie de dormir ; comment puis-je changer sa luminosité ?

Pour les options de baisse progressive et automatique de la luminosité, consultez *Luminosité de l'affichage* dans le mode d'emploi.

Que faire si l'affichage est lumineux mais la lumière ne s'allume pas ?

Vérifiez si l'ampoule est bien vissée dans la douille. Si cela ne solutionne pas le problème, remplacez la douille.

Comment rétablir les réglages par défaut de l'usine ?

Débranchez l'appareil. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée alors que vous allumez l'appareil. Relâchez la touche  lorsque le numéro de version de logiciel s'affiche.