

FLEX – NOTICE TECHNIQUE

IMPORTANT :

Cette notice décrit l'installation d'un équipement de type FLEX.

Cette notice est destinée à des professionnels habilités pour ce type d'intervention.

Avant d'installer l'appareil, veuillez lire attentivement ce document vous assurez de sa bonne compréhension.

Pour toute question, merci de bien vouloir contacter votre distributeur.

SECURITE – PRECAUTIONS - AVERTISSEMENTS :

- L'appareil doit rester fermé. Ne pas tenter de l'ouvrir ni de le percer ;
- Pour toute intervention ou SAV, prenez contact avec votre distributeur ;
- Ne pas utiliser de solvant sur l'appareil et le protéger de la lumière directe du soleil ;
- Pour nettoyer l'appareil, veillez à le déconnecter de tout autre équipement et utilisez un chiffon doux et humide (ne pas frotter le boîtier avec un chiffon sec) ;

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE FLEX

Cet appareil permet de compter la consommation d'énergie électrique sur départs triphasés ou monophasés.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Pour le raccordement, se référer au schéma indiqué sur la fiche cartonnée correspondant à votre modèle
2. Posez l'aimant sur la cible pendant 3 secondes → La LED rouge s'allume, retirez alors l'aimant
3. Envoi de la trame d'installation au récepteur → La LED rouge est allumée avec un léger clignotement toutes les 10 secondes
20 essais sans réponses → Mode autonome
Confirmation de l'installation → La LED rouge clignote 5 fois puis s'éteint

PROCEDURE DE DESINSTALLATION

Posez l'aimant sur la cible pendant 15 secondes → La LED rouge clignote rapidement, retirez alors l'aimant.

La LED rouge clignote 20 fois rapidement puis s'éteint, ce qui signifie que le FLEX est alors mis en veille et sa mémoire est remis à zéro.