

Descriptif Produit

Bouton ON/OFF

Bouton A pour apprentissage de la première télécommande

Bouton AV ou Muet

Bouton B pour apprentissage de la seconde télécommande

Contrôle du volume

Contrôle des chaînes

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

La télécommande universelle fonctionne avec la technologie Infra Rouge. Elle permet de remplacer toutes vos télécommandes (TV, décodeur TNT, box internet...) avec la fonction apprentissage des fonctions (2 télécommandes maximum par apprentissage).

Installation des piles et utilisation

Enlever le couvercle situé à l'arrière de la télécommande et insérer 2 piles AAA LR03 (non fournies) et respecter les polarités. Replacer le couvercle. La télécommande universelle conserve l'apprentissage des fonctions lors du changement des piles. Préparer les télécommandes à remplacer (télévision, TNT...).

Facile!®

Etape 1

Sélectionner la télécommande d'origine de l'appareil à remplacer.
Sur la télécommande universelle : appuyer simultanément sur les boutons A et chaînes « - » pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED (situé à côté du bouton A) clignote. Cela confirme que la fonction apprentissage est prête.

Etape 2

Placer le haut des deux télécommandes face à face comme indiqué (Fig.1) à une distance de 2 à 5 cm. Ainsi les rayons infrarouges communiquent pour l'apprentissage des fonctions.



Fig. 1

Etape 3

Appuyer sur le bouton de la télécommande universelle à paramétrer.
L'indicateur LED clignote.

Etape 4

Appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine dont vous souhaitez l'apprentissage. L'apprentissage de la fonction est en cours. L'indicateur LED s'allume 1 seconde puis clignote 3 fois pour confirmer que l'apprentissage est terminé.

Exemple : pour paramétrer la fonction ON/OFF. Appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande universelle jusqu'au clignotement de la LED et appuyer sur le bouton ON/OFF de l'ancienne télécommande si vous souhaitez faire correspondre ces fonctions.

Etape 5

Répéter les étapes 3 et 4 pour l'apprentissage des autres fonctions (volume et chaînes).
L'utilisateur choisit librement la fonction de la télécommande d'origine à apprendre et le bouton de la télécommande universelle à attribuer à la fonction (ex : touche menu vers le bouton AV de la télécommande universelle). La notice d'utilisation indique les principales utilisations (volume et chaînes).

Etape 6

Lorsque toutes les fonctions sont paramétrées, appuyer sur le bouton A de la télécommande universelle pour finaliser l'apprentissage.

Pour paramétrer la deuxième télécommande (télévision, TNT...), répéter les étapes 1 à 6 en appuyant sur le bouton B dans les étapes 1 et 6.

Conditions d'utilisation et sécurité

Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

NB : Les produits électriques ou électro-niques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.



Importé par :

AIC International
44980 Ste Luce sur Loire - France

www.heste.fr
www.aic-international.net