

Notice de programmation du Minifone

Avant de démarrer la programmation :

- La base du minifone doit être reliée à la même prise téléphonique que le téléphone lors de la programmation
- Le minifone doit être allumé
- Le minifone ne doit pas afficher « Hors de portée » ou « Tonalité nulle », sans quoi un mauvais branchement a été fait



- Un téléphone à touches en mode fréquence doit être utilisé.

Pour mettre le minifone en mode programmation :

- 1- décrocher le téléphone fixe
- 2- Prendre le minifone dans votre main



- 3- Reposer le minifone sur le chargeur, le minifone doit faire un Bip



- 4- Immédiatement après le Bip, appuyer sur les deux touches du minifone de façon prolongée jusqu'à avoir le message « Programmation », le minifone doit rester sur le chargeur pendant la programmation



- 5- Pressez la touche * de votre téléphone, le message « Programmation manuelle » apparaît suivi de « Numéro 1 »



Pour programmer la chaîne d'appel :

- 1- Une fois en mode Programmation manuelle, le message « Numéro 1 » apparaît
- 2- Composez le premier numéro de la chaîne d'appel avec les touches du clavier téléphonique



- 3- Une fois le numéro saisi, validez 2 fois à l'aide de la touche *. Si une erreur de frappe est commise, faites # pour recommencer la saisie du numéro



- 4- Faites ensuite la même opération pour les numéros 2 et 3. Vous pouvez sauter la saisie d'un numéro en laissant l'espace vierge et en validant par *.
- 5- Composez *##* pour terminer la programmation, pour signifier la bonne fin « Programme OK » est écrit sur la montre.



La programmation du minifone est terminée. Il est maintenant possible de relier à n'importe quelle prise téléphonique de votre domicile la base du minifone.