



RESISTANCE – M2054

COMBINAISON UNISEXE

Combinaison à empiècements devant et dos, col, poches plaquées zippées, fermeture à glissière au milieu devant, oeillets en deux parties aux dessous de bras, fermetures à glissière sur les jambes, godets et surpiqûre. Ceinture et pattes de manche à fermeture VELCRO®.

RÉUNIR LES FOURNITURES

TISSUS :

Twill. Il peut être nécessaire du tissu supplémentaire pour faire coïncider les rayures, les carreaux ou les tissus à motif unidirectionnel.

MERCERIE :

Fermeture à glissière (55 cm) pour les tailles P-M-G, fermeture à glissière (60cm) pour les tailles TG-TTG, 3 fermetures à glissière (18 cm), 6 fermetures à glissière (23 cm), 0.7 m de fermeture VELCRO® (25 mm), 8 oeillets en deux parties et outil pour la pose d'oeillets.

COMBINAISON

- 1 DEVANT
- 2 DOS
- 3 COTE DOS
- 4 PANTALON DOS
- 5 COULISSE DOS
- 6 COL
- 7 PAREMETURE DEVANT
- 8 EMPIECEMENT DEVANT
- 9 EMPIECEMENT DOS
- 10 BANDE DE POCHE
- 11 POCHE SUPERIEURE
- 12 BANDE DE POCHE
- 13 POCHE
- 14 MANCHE DEVANT
- 15 PATTE DE MACHE
- 16 MANCHE DOS
- 17 BANDE DE POCHE
- 18 POCHE DU MILIEU
- 19 GODET
- 20 PAREMENTURE



21 BANDE DE POCHE
22 POCHE INFERIEURE

PIQUER LE BORD
FINIR
OURLET ETROIT
RENFORCER
POINTS COULES
PIQUIRE DE SOUTIEN
SURPIQUER

E m2054 m
begin Layouts:SIZE=MENS
COMBINAISON
utilisez toutes ls pièces : 1-23

115 cm
avec sens
taille P

115 cm
avec sens
tailles M-G-TG-TTG

150 cm
avec sens
tailles P-M-G

150 cm
avec sens
tailles TG-TTG
ENTOILAGE
utilisez les pieces : 6 & 23

46,51 cm
sans sens
toutes les tailles

begin translation:

COMBINAISON

Conseil: la surpiqûre est un détail clé dans cette création. Pour lui donner une



meilleure apparence, la piqûre doit prendre les rentrés sur l'envers pour les fixer en place. Lors de de coudre, assurez-vous que les rentrés soient dans le sens correct. Pour une surpiqûre parfaite à double rangée, utilisez une aiguille double avec les aiguilles espacées sur 6 mm et deux bobines de fil. On vous recommande de pratiquer sur un bout de tissu pour obtenir la meilleur longueur de surpiqûre pour votre tissu.

DEVANT

Conseil : bâtissez une bande 2.5 cm d'entoilage légère le long de la ligne de couture du milieu devant de chaque devant, entre le bord supérieur et l'encoche. Ceci donnera plus de stabilité à la fermeture à glissière du devant.

1. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la couture du milieu du DEVANT (1) entre le bord de l'entrejambe et le grand cercle. Bâtissez au-dessus du grand cercle. Crantez les rentrés à l'encoche. Repassez les rentrés au-dessous du cran vers la gauche, en crantant si nécessaire. Ouvrez les rentrés au fer au-dessus du cran.

2. A : Ouvrez la fermeture à glissière; placez-la vers le bas sur le rentré étendu, en plaçant l'arrêt de fermeture au grand cercle et les dents de la fermeture sur la ligne de couture. L'arrêt supérieur doit être à 10 mm au-dessous de la ligne de couture de l'encolure. Bâtissez au milieu du ruban de la fermeture, en maintenant le vêtement libre.

Conseil : au lieu des épingles ou du bâti, utilisez du ruban adhésif double face soluble à l'eau sur le dessus de la fermeture pour la faire adhérer temporairement en place. Ce ruban peut être aussi utilisé pour coller les parementures et les poches aux vêtements avant de piquer de façon permanente.

B : Fermez la fermeture à glissière; soulevez la tirette. Etendez le vêtement plat. Bâtissez à un peu moins de 6 mm des dents de la fermeture et à travers le bord inférieur.

C : Sur l'endroit, en utilisant un pied à fermeture, piquez le long du bâti à travers toutes les épaisseurs, comme illustré. Enlevez le bâti.

3. Sur l'endroit, PIQUEZ LE BORD sur le devant gauche près de la couture du milieu devant, entre la partie inférieure de la fermeture et le bord de l'entrejambe. SURPIQUEZ le devant gauche à 6 mm.



DOS

1. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le DOS (2) au bord latéral du dos.
2. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le dos au COTE DOS (3), en crantant le dos vers la surpiqûre, comme nécessaire. Repassez les rentrés vers le dos.
3. PIQUEZ LE BORD du dos près de la couture. SURPIQUEZ le dos à 6 mm de la couture.
4. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la couture du milieu du PANTALON DOS (4). Repassez les rentrés vers la gauche, en crantant les rentrés si nécessaire.
5. PIQUEZ LE BORD sur le pantalon dos gauche près de la couture. SURPIQUEZ le pantalon dos gauche à 6 mm de la couture.
6. Endroit contre endroit, épinglez le bord inférieur du dos sur le bord supérieur du pantalon dos, en faisant coïncider les milieux dos. Piquez. Repassez les rentrés vers le dos.
7. PIQUEZ LE BORD sur le dos près de la couture.
8. Rentez au fer 15 mm sur les bords supérieur et inférieur de la COULISSE DOS (5). Faites un OURLET ETROIT sur les bords latéraux de la coulisse.
9. Ayant les endroits vers le haut, placez la coulisse sur le dos, ayant les bords supérieur et inférieur le long des lignes d'emplacement, en faisant coïncider les petits cercles. PIQUEZ LE BORD sur les bords supérieur et inférieur de la coulisse, en la cousant au dos.
10. Epinglez le devant sur le dos aux épaules, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Ouvrez les rentrés au fer.



COL ET PAREMENTURE DEVANT

1. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la combinaison.
2. Bâissez l'**ENTOILAGE (6)** à une section **COL (6)**.
3. **RENFORCEZ** le bord avec encoche du col à travers les triangles. Crantez jusqu'aux triangles.
4. Rentrez au fer le rentré entre les crans. Recoupez le bord repassé à 10 mm entre les crans.
5. Epinglez les bords sans encoche du col ensemble. Piquez. Egalisez la couture et crantez les courbes.
6. Retournez à l'endroit. Repassez. **PIQUEZ LE BORD** près de la couture. Bâissez les bords non finis ensemble.
7. Epinglez le col sur l'encolure, en faisant coïncider les encoches, les petits cercles et les triangles avec les coutures de l'épaule. Bâissez, en crantant l'encolure jusqu'à la piqûre de soutien, si nécessaire pour ajuster, en maintenant le bord repassé du col libre.
8. Piquez la couture du milieu devant dans la **PAREMENTURE DEVANT (7)** entre le bord inférieur et le grand cercle. Ouvrez les rentrés au fer.
9. Rentrez 6 mm sur les bords extérieurs de la parementure et repassez. Rentrez 20 mm sur les bords de l'ouverture du devant et repassez. Rentrez 15 mm sur les bords de l'épaule et repassez.

Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la parementure devant.



10. Endroit contre endroit, épinglez la parementure devant sur le devant au bord de l'encolure, en prenant le col en sandwich, en faisant coïncider les encoches et les triangles. Crantez le rentré de la parementure jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire pour ajuster. Note : Les bords avant du col et du devant s'étendent 3 mm au-delà des bords de l'ouverture de la parementure.

Piquez, en maintenant le bord repassé du col libre. Egalisez les rentrés et crantez les courbes.

11. Crantez les rentrés de l'encolure à la couture de l'épaule. Ouvrez les rentrés au fer entre l'ouverture du devant et la couture de l'épaule. Repassez les rentrés vers le col entre les coutures de l'épaule.

12. Tournez la parementure sur l'envers. Repassez. Cousez le bord libre du col par-dessus les rentrés aux POINTS COULES.

Cousez le bord du devant de la parementure au ruban de la fermeture aux POINTS COULES, à 3 mm des dents de la fermeture. Cousez le bord repassé de la parementure à la couture de l'épaule aux POINTS COULES.

Bâtissez le bord extérieur de la parementure au devant.

13. Sur l'endroit, piquez près du bord extérieur de la parementure, en utilisant le bâti comme un guide.

EMPIECEMENTS

1. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches et les triangles, piquez l'EMPIECEMENT DEVANT (8) à l'EMPIECEMENT DOS (9) aux épaules. Ouvrez les rentrés au fer.

Rentrez au fer 15 mm sur les bords rectilignes, comme illustré.

2. Ayant les endroits vers le haut, épinglez les empiècements devant et dos sur la combinaison devant et dos, en faisant coïncider les triangles, les coutures de l'épaule et les bords de l'entournure. PIQUEZ LE BORD sur les empiècements le long des bords repassés, en pivotant aux coins. SURPIQUEZ les empiècements à 6 mm. Bâtissez les bords de l'entournure.



Conseil: pour pivoter, piquez jusqu'à la pointe du coin et ayant l'aiguille piquée dans le tissu, levez le pied-de-biche. Ayant l'aiguille toujours dans le tissu, tournez le tissu; en alignant l'aiguille avec la section suivante à piquer. Abaissez le pied-de-biche et continuez à piquer dans la nouvelle direction. En abaissant l'aiguille dans le tissu avant de pivoter, la ligne de piqûre ne sera pas interrompue.

POCHES SUPERIEURES DU DEVANT

1. Endroit contre endroit, épinglez le bord inférieur de la BANDE DE POCHE (10) sur le bord supérieur de la POCHE SUPERIEURE (11), en faisant coïncider les carrés. Piquez entre les bords non finis et les carrés. Bâissez entre les carrés. Ouvrez les rentrés au fer. Coupez les rentrés étendus au même niveau que la poche.

2. Surfilez à travers l'extrémité supérieure de deux fermetures à glissière de 18 cm.

3. Sur l'envers, placez la fermeture vers le bas sur les rentrés, en centrant les dents de la fermeture le long de la ligne de couture, avec la tirette au carré supérieur et l'arrêt au carré inférieur. Bâissez.

4. SURPIQUEZ sur chaque côté de la ligne de couture, à 6 mm, en utilisant un pied à fermeture. Enlevezle bâti.

5. Rentez 15 mm sur les bords sans encoche de la poche supérieure et bande de poche, en repliant les coins; repassez.

Conseil: suivez ces étapes pour faire des coins parfaits à onglet.

Repliez au fer un rentré de 15 mm. Là où les bords non finis des rentrés se rejoignent au coin, faites un petit cran à l'intersection, comme illustré.

Dépliez les coins. Sur l'envers, tracez une ligne diagonale entre les bords non finis en raccordant les crans.



Pliez le coin de la poche en diagonale, endroit contre endroit, en faisant coïncider les bords non finis, les lignes diagonales et les crans. Piquez le long de la ligne diagonale. Egalisez près de la piqûre. Ouvrez les rentrés au fer. Retournez le coin à l'endroit et repassez les rentrés en place de nouveau.

6. Epinglez la poche supérieure sur le devant, en faisant coïncider les encoches, et les petits et les grands cercles. En utilisant un pied à fermeture, **PIQUEZ LE BORD** autour de la poche, en laissant le bord avec encoche libre. **SURPIQUEZ** à 6 mm. (Note : Une partie de la poche sera piquée à travers la parementure devant, ainsi que le devant.) Bâtissez endroit contre endroit.

7. Coupez deux longueurs de VELCRO® de 2.5 cm, chacune de 13 cm. Centrez la partie crochet vers le haut, dans les lignes d'emplacement sur le devant et la poche supérieure. Piquez près des bords. Mettez de côté les pièces de la partie velours qui seront attachées à la ceinture.

MANCHES, COUTURE DE DESSOUS DE BRAS ET COUTURES DU COTE

1. Endroit contre endroit, épinglez la **BANDE DE POCHE (12)** sur la **POCHE (13)**, en faisant coïncider les carrés. Piquez entre les bords non finis et les carrés. Bâtissez entre les carrés. Ouvrez les rentrés au fer.

2. Surfilez à travers l'extrémité supérieure de la fermeture à glissière de 18 cm.

3. Sur l'envers, placez la fermeture vers le bas sur les rentrés, en centrant les dents le long de la ligne de couture, avec la tirette au carré supérieur et l'arrêt au carré inférieur. Bâtissez.

4. **SURPIQUEZ** sur chaque côté de la ligne de couture à 6 mm, en utilisant un pied à fermeture. Enlevez le bâti.

5. Rentrez 15 mm sur tous les bords de la poche, en repliant les coins; repassez.

6. Epinglez la poche sur la **MANCHE DEVANT (14)**, en faisant coïncider les



petits et les grands cercles. **PIQUEZ LE BORD** sur tous les bords de la poche, en utilisant un pied à fermeture. **SURPIQUEZ** la poche à 6 mm.

7. Coupez deux longueurs de **VELCRO®** de 2.5 cm de large, chacune de 3.8 cm. Centrez la partie crochet vers le haut, dans les lignes d'emplacement sur la **PATTE DE MANCHE (15)**. Piquez près des bords.

8. Pliez la patte de manche, endroit contre endroit, le long de la ligne de pliure. Piquez les bords longs et pointus. Egalisez les rentrés et les coins.

9. Retournez à l'endroit. Repassez. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords finis. **SURPIQUEZ** à 6 mm.

10. Ayant le côté à **VELCRO®** vers le bas et en faisant coïncider les grands cercles, épinglez la patte sur la manche devant au bord inférieur. Bâissez en place.

11. Coupez quatre pièces d'entoilage, chacune de 2.5 cm x 5 cm). Centrez l'entoilage sur l'envers de la manche devant et sur la **MANCHE DOS (16)** par-dessus les grands cercles près de la couture de dessous de bras. Bâissez en place.

12. Sur l'endroit, posez les œillets sur les grands cercles, en suivant la notice d'utilisation. Enlevez le bâti.

13. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez la manche devant sur la manche dos. Piquez. Repassez les rentrés vers la manche devant. En veillant à ne pas prendre l'extrémité libre de la patte de manche, **PIQUEZ LE BORD** sur la manche devant près de la couture. **SURPIQUEZ** à 6 mm, en prenant les rentrés dans la piqûre.

14. Épinglez les manches sur le corps du vêtement au bord de l'entournure, en faisant coïncider les encoches et le grand cercle avec la couture de l'épaule. Piquez. Repassez les rentrés vers le corps. **PIQUEZ LE BORD** près de la couture. **SURPIQUEZ** le corps à 6 mm, en prenant les rentrés dans la piqûre.



15. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le dos aux bords latéraux et de dessous de bras. Piquez entre le bord inférieur du pantalon et le bord inférieur de la manche, en veillant à ne pas prendre le bord libre de la patte de manche. Repassez les rentrés vers le devant.

16. PIQUEZ LE BORD sur le devant près de la couture latérale entre la couture de la manche et le bord inférieur du pantalon. SURPIQUEZ le devant à 6 mm, en prenant le rentré dans la piqûre, en utilisant un pied à fermeture.

17. Formez l'ourlet de la manche. Bâissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet en place près du bord supérieur, en maintenant la patte de manche libre. Repassez.

SURPIQUEZ l'ourlet le long du bâti supérieur, en maintenant la patte de manche libre.

18. Coupez deux longueurs de VELCRO® de 2.5 cm de large, chacune de 10 cm. Centrez la partie velours, vers le haut, dans les lignes d'emplacement sur le bord inférieur de la manche devant. Piquez près des bords.

POCHES DU MILIEU, GODETS ET POUCHES INFÉRIEURES

1. Endroit contre endroit, épinglez la BANDE DE POCHE (17) sur la POCHE DU MILIEU (18), en faisant coïncider les carrés. Piquez chaque poche entre les bords non finis et les carrés. Bâissez entre les carrés. Ouvrez les rentrés au fer.

2. Surfilez à travers l'extrémité supérieure de deux fermetures à glissière de 23 cm.

3. Sur l'envers de chaque poche, placez la fermeture vers le bas sur les rentrés, en centrant les dents le long de la ligne de couture, avec la tirette à un carré et l'arrêt à l'autre carré. Les fermetures à glissière doivent s'ouvrir depuis le milieu jusqu'au côté, c'est à dire vous allez faire une poche ayant la fermeture de gauche à droite, et une autre de droite à gauche. Bâissez.

4. SURPIQUEZ sur chaque côté de la ligne de couture, à 6 mm, en utilisant un



pied à fermeture. Enlevez le bâti.

5. Rentrez 15 mm sur tous les bords de la poche, en repliant les coins; repassez.

6. Epinglez la poche du milieu sur le devant et le dos, en faisant coïncider la paire supérieure de petits et grands cercles. PIQUEZ LE BORD sur tous les côtés de la poche, en utilisant un pied à fermeture. SURPIQUEZ la poche à 6 mm.

7. Fates un OURLET ETROIT au bord inférieur du GODET (19).

8. Placer la fermeture à glissière vers le haut sur le godet, en plaçant l'arrêt inférieur à 13 mm au-dessous du petit cercle, en centrant le ruban sur la ligne de couture, comme illustré. Pliez vers le haut l'extrémité du ruban au même niveau que le bord inférieur du godet. Bâissez en place. Piquez le long de la ligne de couture entre le bord inférieur et le petit cercle, en utilisant un pied à fermeture. Ouvrez la fermeture après piquer la moitié de la couture vers le haut, pour piquer au-delà de la tirette de la fermeture.

9. Ouvrez la fermeture et centrez le ruban restant de la fermeture sur la ligne de couture opposée sur le godet, en pliant les extrémités du ruban au même niveau que le bord inférieur du godet. Fermez la fermeture et piquez entre le petit cercle et le bord inférieur du godet, en utilisant un pied à fermeture. Coupez les rentrés du godet au même niveau que le bord du ruban de la fermeture.

10. FINISSEZ les bords extérieurs de la PAREMENTURE (20). Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur la partie inférieure de la jambe devant, en faisant coïncider les petits cercles et les lignes de piqûre. Piquez le long des lignes de de piqûre.

11. Coupez le long de la ligne de coupe jusqu'au petit cercle, à travers les deux épaisseurs.

12. Tournez la parementure sur l'envers de la jambe. Repassez.



13. Repliez le rentré au fer, en formant le pli.

14. Dépliez l'ourlet. Tourner la parementure sur l'ENDROIT de la jambe. Piquez à travers le bord inférieur de la parementure le long du pli. N'égalisez QUE la parementure près de la piqûre, en arrêtant à 10 mm de la piqûre à l'ouverture de la jambe.

15. Tournez la parementure dos sur l'ENVERS, en formant un ourlet de 3.2 cm. Rentez 6 mm sur le bord non fini de l'ourlet. Bâissez l'ourlet en place, en arrêtant à 5 cm des bords intérieurs de la jambe.

16. Fermez la fermeture à glissière sur le godet. Ayant les endroits vers le haut et en faisant coïncider les petits cercles, superposez la jambe de pantalon devant au godet, ayant les bords de l'ouverture de la jambe rejoints au milieu des dents de la fermeture. Bâissez en place.

17. Ouvrez la fermeture. En utilisant un pied à fermeture, piquez à 6 mm des bords de l'ouverture, en piquant à angle droit au-dessus de la fermeture, comme illustré.

18. Endroit contre endroit, épinglez la BANDE DE POCHE (21) sur la POCHE INFÉRIEURE (22), en faisant coïncider les carrés. Piquez chaque poche entre les bords non finis et les carrés. Bâissez entre les carrés. Ouvrez les rentrés au fer.

19. Surfilez à travers l'extrémité supérieure de deux fermetures à glissière de 23 cm.

20. Sur l'envers de chaque poche, placez la fermeture à glissière vers le bas sur les rentrés, en centrant les dents le long de la ligne de couture, ayant la tirette à un carré et l'arrêt à l'autre carré. Les fermetures doivent s'ouvrir depuis le milieu jusqu'au côté, c'est à dire vous allez faire une poche ayant la fermeture de gauche à droite et une autre de droite à gauche. Bâissez.

21. SURPIQUEZ sur chaque côté de la ligne de couture, à 6 mm, en utilisant un



pied à fermeture. Enlevez le bâti.

22. Rentrez 15 mm sur tous les bords de la poche, en repliant les coins; repassez.

23. Sur l'endroit, épinglez la poche inférieure sur le devant et dos, en faisant coïncider la paire inférieure des petits et grands cercles, ayant le bord du devant de la poche près de la piqûre du godet. **PIQUEZ LE BORD** sur tous les côtés de la poche, en utilisant un pied à fermeture, en déplaçant le godet, si nécessaire, pour le maintenir libre de piqûre. **SURPIQUEZ** la poche à 6 mm.

COUTURES INTERIEURES DE LA JAMBE, OURLET ET CEINTURE

1. Dépliez l'ourlet aux bords intérieurs de la jambe. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le dos aux bords intérieurs de la jambe, en faisant coïncider les encoches et les coutures d'entrejambe. Piquez. Repassez les rentrés vers le devant, en crantant les rentrés si nécessaire.

2. **PIQUEZ LE BORD** sur le devant près de la couture. **SURPIQUEZ** le devant à 6 mm, en prenant les rentrés dans la piqûre.

Conseil: faites la piqûre au bord et la surpiqûre en deux parties. Piquez depuis le bord inférieur du pantalon jusqu'à la couture d'entrejambe. Assurez-vous d'ouvrir la fermeture du godet pour avoir plus d'ampleur au moment de piquer les jambes.

3. Sur le bord inférieur du pantalon, relevez 3.2 cm sur le reste de l'ourlet, en rentrant 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet en place près du bord supérieur, en déplaçant le godet, si nécessaire, pour le maintenir libre de piqûre. Repassez.

SURPIQUEZ l'ourlet le long du bâti supérieur.

4. Coupez les coins de l'ENTOILAGE (23) comme illustré. Bâissez l'entoilage à la CEINTURE (23).

5. Endroit contre endroit, piquez les sections de la ceinture ensemble en faisant



coïncider les encoches.

6. Coupez les deux sections restantes de 13 cm de la partie velours du VELCRO® de 2.5 cm de large, à 7.5 cm de longueur. Centrez le VELCRO®, vers le haut, sur l'endroit de la ceinture dans les lignes d'emplacement. Piquez près des bords du VELCRO®.

7. Endroit contre endroit, pliez la ceinture le long de la ligne de pliure. Epinglez et piquez les extrémités et le long bord ensemble, en laissant une ouverture pour retourner. Egalisez les coutures et les coins.

8. Retournez la ceinture à l'endroit. Repassez. PIQUEZ LE BORD sur tous les côtés, en fermant l'ouverture avec la piqûre.

9. Faites passer la ceinture à travers la coulisse, en amenant le VELCRO® sur la ceinture vers le VELCRO® sur le devant.

Conseils pour installer une fermeture à glissière

1. Assurez-vous de reporter sur le tissu les marques de la pièce de patron qui indiquent l'emplacement de la fermeture à glissière.

2. Avant de commencer à épinglez la fermeture à glissière sur le tissu, marquez tous les lignes pour avoir un joli point uniforme. Cette étape supplémentaire vous évite de la frustration à long terme.

3. Assurez-vous de bâtir à la main la fermeture avant d'utiliser la machine à coudre. Le bâti maintient la fermeture en place pour empêcher qu'elle glisse ou se déplace.

4. Quand il soit possible, posez la fermeture avant de faire les autres coutures. Ceci fera l'assemblage du reste du vêtement plus facile.

5. Utiliser un pied à fermeture au moment de coudre c'est une obligation! Un pied à fermeture est mince et vous permet de coudre sur chaque côté du ruban de la fermeture sans que les dents soient un obstacle.

6. Cousez toujours les deux côtés de la fermeture dans le même sens.



7. Lavez le vêtement ayant la fermeture complètement fermée.

Toutes les tailles sont dans la même pochette. Séries : [P(34-36), M(38-40), G(42-44), TG(46-48), TTG(50-52)]

TAILLES	P	M	G	TG	TTG	
	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	
COMBINAISON						
115cm*	5.2	6.0	6.0	6.1	6.2	m
150cm*	3.8	3.9	4.2	4.6	4.6	
ENTOILAGE						
46, 51cm	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	

*Avec sens **Sans sens ***Avec ou sans sens

MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)						
Largeur, chaque jambe	44	45	47	48	49	
Longueur – côté, taille à l'ourlet	112	112	112	112	112	