

1. Fixez la base du support central sur le mur.
2. Connectez le support d'angle sur la base du support, la plaque d'assemblage à vis étant en place. Il est important de ne pas trop serrer la vis de fixation centrale.
3. Fixez le support au niveau de l'extrémité opposée de la barre, la barre d'appui étant dans la position souhaitée ; vérifiez que la barre est horizontale.
4. En poussant fermement, insérez la barre libre dans le support central ; vérifiez l'orientation des nervures puis enfoncez à fond. Aucun adhésif n'est nécessaire. N'utilisez pas de marteau pour mettre en place.
5. Fixez le support mural, la plaque d'assemblage à vis étant en place sur la barre.
6. Serrez à fond la vis de fixation centrale et placez une capsule de protection sur la vis.

