

Manuel d'utilisation de votre Bazile Prestige




1) Contenu de votre coffret

- Le téléphone Bazile Prestige
- Un chargeur secteur
- Un kit mains-libres
- Un tour de cou
- Ce manuel d'utilisation

2) Votre Bazile Prestige



 N'essayez pas de changer vous même la batterie ou la carte SIM.

3) Rechargez votre Bazile

- Pour recharger votre Bazile, branchez le chargeur au téléphone puis à la prise secteur*.
- Le téléphone dit *"charge en cours"*



4) Démarrer votre Bazile



Appuyez sur le bouton

La voyant s'allume,
le Bazile vous dit :

" un moment s'il vous plaît "

Si rien ne se passe, chargez votre Bazile (voir page 6)



Lorsque vous entendez les trois *"Ting, Ting, Ting"*, cela signifie que votre Bazile est prêt à l'emploi, il peut émettre et recevoir les appels.

* Vous pouvez aussi utiliser le socle de chargement (accessoire vendu séparément)

5) Appelez avec votre Bazile

- Appuyez sur le bouton et votre Bazile appellera l'opératrice Bazile Telecom ("J'appelle votre opératrice").
- L'opératrice peut rediriger votre appel :
 - Vers un contact de votre répertoire Bazile
 - Vers un contact dont vous donnerez le numéro d'appel
 - Vers un contact dont vous souhaitez rechercher le numéro de téléphone dans l'annuaire
 - Vers votre messagerie
 - L'opératrice donne le suivi conso



L'opératrice est toujours là pour répondre aux questions et vous aider.

6) Contactez les urgences

En cas d'urgence, vous pouvez :

- Soit appeler directement l'opératrice, qui restera en ligne avec vous et contactera un proche* ou les secours. Au cas où vous ne parlez pas à l'opératrice, cette dernière effectuera un contre-appel avant de contacter un proche.



- Soit appuyer 5 secondes sur le bouton et Bazile contactera le numéro d'urgence prédéfini lors de votre inscription ou directement le 112.



Lors d'un appel d'urgence, un SMS peut être envoyé à un de vos proches afin de l'avertir.

* Les personnes à contacter en cas d'urgence sont à définir lors de la souscription

7) Constituez votre répertoire

Vous pouvez constituer votre répertoire à l'aide de l'opératrice, par l'envoi d'un courrier ou sur votre compte client (www.monbazile.fr).

Annonces vocales

Pour avoir les annonces, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton à 2 secondes d'intervalle.

Le Bazile vous indique :

- L'heure *
- L'état de la batterie
- L'état du réseau



* Si l'heure a été réglée par l'opératrice

8) Volume du Bazile

Quand le Bazile est à l'horizontale, il est automatiquement en mode haut-parleur. A la verticale, le téléphone est en mode écouteur.



Silence

Lorsque le Bazile est à l'envers, il ne sonne plus et est automatiquement en vibreur. De plus, le clignotement du voyant s'arrête.



9) Eteindre votre Bazile

Il est utile d'éteindre votre téléphone dans les cas suivants :

- Vous prenez l'avion
- Vous êtes dans un hôpital
- Vous ne souhaitez pas être dérangé
- Vous rencontrez un incident technique avec votre téléphone



Une fois votre téléphone éteint, vous ne pourrez plus ni recevoir, ni émettre d'appels

Comment éteindre votre téléphone?

1. Prenez le téléphone dans votre main en mettant votre pouce sur le bouton **sans appuyer.**



2. Retournez votre téléphone, le bouton vers le sol, en l'approchant de votre oreille afin de pouvoir entendre ce que va vous dire le téléphone.



3. Lorsque le téléphone est retourné appuyez avec votre pouce sur le bouton (5 secondes) jusqu'à ce que le téléphone vous dise "au revoir".



5 secondes



Le téléphone est maintenant éteint. Après une minute il pourra être rallumé.

Pour rallumer votre téléphone (Voir page 7):

- Appuyez sur le bouton
- Le voyant s'allume et le Bazile dit : "un moment s'il vous plaît"
- Lorsque vous entendez les trois "Ting,Ting,Ting", votre Bazile est prêt à l'emploi
- Vous pouvez de nouveau émettre et recevoir des appels.

10) Options disponibles sur demande

Vous pouvez choisir d'activer les options suivantes * :

- Batterie faible : Un SMS sera envoyé à un de vos proches quand votre téléphone aura besoin d'être chargé

- Transfert SMS : Lorsque vous recevez des SMS sur votre Bazile vous pouvez choisir de les faire lire par l'opératrice ou de les faire transférer sur le portable d'un de vos proches.

- Décrochage automatique : lorsque vous recevrez un appel, le téléphone décrochera automatiquement sans que vous n'ayez à appuyer sur un bouton.



* Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous référer au "dossier de personnalisation abonné".

La souscription à une ligne Bazile Telecom vous donne accès aux options suivantes * :

- Messagerie vocale : Vous disposerez d'une messagerie vocale , personnalisable sur demande avec l'opératrice

- Alerte du suivi consommations : Si votre consommation téléphonique atteint le temps de votre forfait, vous pouvez être prévenu par envoi d'un message ou d'un mail à un de vos proches.

- Appels Internationaux : Vous avez la possibilité d'appeler de la France vers l'étranger et d'utiliser votre téléphone en voyage hors de France métropolitaine.



* Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous référer au "dossier de personnalisation abonné".

11) Questions - Réponses

Comment savoir si le Bazile est allumé ?

Quand le Bazile est allumé, le voyant blanc du bouton clignote toutes les 10 secondes. Quand tout va bien, il clignote 1 fois. Si le Bazile a quelque chose à vous dire (vous avez un message, pas de réception, batterie faible), il clignotera brièvement 2 fois.

Comment savoir si le Bazile est connecté au réseau ?

Au démarrage, lorsque votre Bazile est connecté au réseau, il fait "Ting, Ting, Ting" et se met à clignoter 1 fois toutes les 10 secondes. Vous pouvez également appuyer deux fois sur le bouton à 1 seconde d'intervalle (voir page 10).

Informations et précautions d'usage

Débit Absorption Spécifique (DAS)

Votre téléphone Bazile Prestige 1.2 est conforme aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radio. La norme d'exposition pour les téléphones utilise une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique, ou SAR (en anglais, « Specific Absorption Rate »). La limite de DAS recommandée par le Conseil de l'Union Européenne et l'ICNIRP est 2 W/kg. Cette limite intègre une

marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou

l'état de santé. La valeur maximale de DAS mesurée pour ce modèle de téléphone

Bazile Prestige 1.2, en utilisation téléphonique à l'oreille, est de 0,320 W/kg.

Les tests ont été réalisés sur la base de positions d'utilisation normalisées, avec

le téléphone émettant à son niveau maximal certifié dans toutes ses bandes de

fréquence. Le DAS réel du téléphone en utilisation est généralement très en

dessous de la valeur maximale. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à

la puissance strictement nécessaire pour assurer sa communication avec le réseau.

Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques

(radiofréquences RF)

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs électro-

magnétiques (radiofréquences RF), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

donne les conseils suivants :

Mesures de précaution : l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin

de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. Si des

personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur propre exposition

RF, ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des appels ou en utilisant des

dispositifs « mains libres » pour éloigner le téléphone de la tête ou du corps.

Comment savoir si je me trouve dans une zone non couverte par mon opérateur téléphonique ?

En cas de perte de réception, le voyant clignote brièvement 2 fois toutes les 10 secondes. Le Bazile annonce alors "pas de réception" lors d'un appui sur le bouton.

Comment connaître le niveau de la batterie du Bazile ?

Pour écouter les annonces (batterie, réseau...), il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton (voir page 10).

Comment être informé que la batterie est presque déchargée ?

Le voyant clignote 2 fois, le Bazile dit "batterie faible", au volume maximum et à intervalle régulier. En option, le Bazile peut envoyer un SMS à l'un de vos proches afin qu'il vous conseille de le recharger.

Sécurité

- Ne tentez pas de démonter votre téléphone. Vous êtes seul responsable de l'utilisation du téléphone et des conséquences de celle-ci.

- De façon générale, éteignez votre téléphone dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.

- L'utilisation de votre téléphone est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage.

- N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides.

- N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes inférieures à - 10 °C et supérieures à + 55 °C qui dégraderaient les performances et la durée de vie de la batterie. Ne laissez pas votre téléphone à la portée des jeunes enfants.

Sécurité aérienne

À bord d'un avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous y êtes

invité par le personnel de cabine ou par des panneaux. L'utilisation de votre téléphone peut perturber le pilotage de l'appareil, ainsi que le réseau téléphonique. Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles de sécurité peut entraîner des poursuites judiciaires et/ou l'interdiction d'accès ultérieurs aux services du réseau cellulaire.

Matières explosives

Veillez à éteindre votre téléphone dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

Équipement électronique

Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne pas laisser de manière durable de matériel électronique à proximité du téléphone.

Équipement électronique médical

Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d'implants d'en maintenir le téléphone éloigné d'au moins 15 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.

Hôpitaux

Veillez à toujours éteindre votre téléphone dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panonceaux.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez. Afin de consacrer toute votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous soigneusement avant de passer un appel. La cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

Respectons l'environnement !



Bazile Telecom est respectueuse de l'environnement. Bazile Telecom a adhéré à Eco – Systèmes, un éco-organisme collectif agréé qui permet la collecte et le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques.
Pour en savoir plus : www.eco-systemes.com

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE), votre téléphone ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En vue de son recyclage, vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) ; vous pouvez également l'adresser à Bazile Telecom qui l'acceptera sans frais. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses.

Votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.

Nom et adresse du fabricant :

Bazile Telecom, CS 80483, 13592 Aix-en-Provence cedex 3 - www.bazile.fr
RCS Aix-en-Provence 484 661 434

www.bazile.fr
Service client : 04 42 12 64 63

